


Ersatzteil-Liste / Spare-parts-list

Standard Mitteldruck Ventilator / Standard Middle- Pressure Fan
Type: DMV... ; DMVL... ; DSV2... ; DSV4... ; EMV...; EMVL...; ESV...

Karl Klein Ventilatorenbau GmbH ▪ Waldstraße 24 ▪ D-73773 Aichwald ▪ Tel.: +49 711 369 06 0 ▪ E-Mail: info@karl-klein.de



Erweiterungen falls vorhanden / extensions if available

Bestellbeispiel / Order example:

Den Bestelltext nach folgendem Beispiel angeben:
Specify the order text according to the following example:

Ventilatorrad für Ventilator **DMV 400** - Teile-Nr. **205457-1.230**

fan impeller for fan **DMV 400** - part no. **205457-1.230**

Bestellhinweise für Ersatzteile / Ordering instructions for spare parts:

Eine eindeutige Identifizierung der Teile gewährleistet die Lieferung des richtigen Ersatzteiles.
Um Übermittlungsfehler zu vermeiden, nur die aufgeführten Bezeichnungen angeben.

Clear identification of the parts ensures delivery of the correct spare part.
To avoid transmission errors, only enter the listed descriptions.

Bestellanschrift / Order address:

Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstraße 24
D-73773 Aichwald
Tel.: +49 711 369 06 0
E-Mail: info@karl-klein.de

Beispiel Typenschild / Example type plate

Angaben für den Bestelltext
Details for the order text

